

**Запасные части
для катков ДУ-47, 48,
84, 85, 96, 97, 98, 99, 100**

Наименование	Индекс	Применяемость	Масса
Запасные части к ДУ-47, ДУ-48			
Амортизатор	Д-728.05.50	ДУ-47, ДУ-48	0.40
Вал	ДУ-47А.03.04	ДУ-47, ДУ-48	0.30
Вал	ДУ-47А.03.02	ДУ-47, ДУ-48	2.20
Вибровал (гндр.трансм.)	ДУ-47Б.43.30.01	ДУ-47, ДУ-48	4.60
Вибровал (мех.трансм.)	ДУ-47Б.43.30	ДУ-47, ДУ-48	4.80
Вал шестерня центральная	ДУ-47А.03.06	ДУ-47, ДУ-48	5.10
КПП под диск	ДУ-93.208.200-03	ДУ-47, ДУ-48	230.0
КПП под венец	ДУ-93.208.200-01	ДУ-47, ДУ-48	230.0
Диск ведомый	ДУ-93.208.009	ДУ-47, ДУ-48	0.30
Диск ведомый средний	ДУ-93.208.012	ДУ-47, ДУ-48	0.30
Диск нажимной	ДУ-93.208.011	ДУ-47, ДУ-48	0.20
Реверс в сборе	ДУ-93.208.120	ДУ-47, ДУ-48	35.0
Шкив КПП	ДУ-47А.04.131А	ДУ-47, ДУ-48	24.0
Диск КПП	ДУ-47Б.44.160	ДУ-47, ДУ-48	103.0
Редуктор бортовой	ДУ-93.104.200	ДУ-47, ДУ-48	130.0
Вал вибратора	ДУ-47Б.46.0 1	ДУ-47, ДУ-48	2.50
Гидроцилиндр	ЦГ -115.50x400.11	ВК-24	47.8
Гидроцилиндр	ЦГ -80.40x10.08	ДУ-47, ДМ-47, 58, 61	11.0
Гидроцилиндр	ЦГ -80.40x100.27	ДМ-58	18.0
Гидроцилиндр	ЦГ -80.40x160.27	ДУ-82	19.8
Гидроцилиндр	ЦГ-80.40x150. 11	ДУ-47, 98, 99, 100, 111 ДМ-47, 63, 64, 65	10.0
Гидроцилиндр	ПГ-80.40x150.11-01	ДУ-84, 85,96,97,101	11.5
Гидроцилиндр	ЦГ-80.40x400.11-01	ДУ-84, ДМ-58,61	15.0
Шестерня коническая	ДУ-48А.18.03	ДУ-47, ДУ-48	5.20
Блок-шестерня КПП	ДУ-47Б.44.04	ДУ-47, ДУ-48	4.80
Блок-шестерня КПП	ДУ-47А.04.09	ДУ-47, ДУ-48	4.70
Венец КПП	ДУ-93.208.170	ДУ-47, ДУ-48	7.20
Запасные части к ДУ-84, ДУ-85			
Амортизатор	Д-728 05.50	ДУ-84, ДУ-85	0.40
Вал	ДУ-84.187.049	ДУ-84, ДУ-85	4.30
Дебаланс неподвижный	ДУ-84.187.058	ДУ-84, ДУ-85	6.80
Дебаланс неподвижный	ДУ-84.187.058-01	ДУ-84, ДУ-85	6.80
Дебаланс подвижный	ДУ-84.187.056	ДУ-84, ДУ-85	7.30
Опора	ДУ-84.187.300	ДУ-84, ДУ-85	91.0
Опора редуктора	ДУ-74.173.010	ДУ-84, ДУ-85	7.80
Вал	ДУ-84.122.001	ДУ-84, ДУ-85	3.20
Муфта	ДУ-84.122.002Б	ДУ-84, ДУ-85	2.20
Муфта	ДУ-84.122.003Б	ДУ-84, ДУ-85	2.10
Опора	ДУ-84.122.170	ДУ-84, ДУ-85	26.0
Вал выходной	ДУ-84.122.249	ДУ-84, ДУ-85	1.50
Редуктор раздаточный	ДУ-84.122.900-02	ДУ-84, ДУ-85	102.0
Шестерня	ДУ-84.122.236	ДУ-84, ДУ-85	4.20
Шестерня	ДУ-84.122.237	ДУ-84, ДУ-85	4.30
Шестерня	ДУ-84.122.930	ДУ-84, ДУ-85	5.20

Наименование	Индекс	Применяемость	Масса
Запасные части к ДУ-96, ДУ-97			
Амоотизатор	Д-728.05.50	ДУ-96, ДУ-97	0.40
Вал	ДУ -96.263.050	ДУ-96, ДУ-97	13.8
Втулка зубчатая	ДУ-52.03.01.177	ДУ-96, ДУ-97	1.20
Втулка зубчатая	ДУ-52.03.01.156	ДУ-96, ДУ-97	1.10
Втулка зубчатая	ДУ -73.183.460	ДУ-96, ДУ-97	1.30
Вал шестерня	ДУ-96.265.101	ДУ-96, ДУ-97	6.20
Вал шестерня	ДМ-31.01.012	ДУ-96, ДУ-97	3.40
Вал шестерня	ДМ-31.01.004	ДУ-96, ДУ-97	4.30
Муфта	ДМ-31.01.003	ДУ-96, ДУ-97	2.80
Муфта	ДМ-31.01.008	ДУ-96, ДУ-97	2.50
Полукопус	ДМ-30.00.060-01	ДУ-96, ДУ-97	14.5
Полукопус	ДМ-30.00.060-02	ДУ-96, ДУ-97	14.5
Полукопус	ДМ-31.01.020-01	ДУ-96, ДУ-97	20.5
Гндромотор	МН 56/32(310.3.56.00)	ДУ-47...101	23.0
Гндромотор	МГ2.28/32.1Б(310.2.28.01)	ДУ-47...101	12.0
Колесо	ДУ -96.265.102	ДУ-96, ДУ-97	6.50
Стакан	ДУ96.265.085	ДУ-96, ДУ-97	6.00
Муфта упругая	ДУ-63.1.124.210	ДУ-96, ДУ-97	7.20
Запасные части к ДУ-98 ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100			
Амортизатор	Д-728.05.50	ДУ-98, 98-1, 99,100	0.40
Вилка	ДУ-99.283.510	ДУ-98, 98-1, 99,100	5.80
Блок сателитов	ДМ-30.00.079	ДУ-98, 98-1, 99,100	3.40
Вал	ДУ-63.125.141	ДУ-98, 98-1, 99,100	1.30
Вал шестерня	ДМ-31.01.004	ДУ-98, 98-1, 99,100	3.30
Вал шестерня	ДМ-30.00.074	ДУ-98, 98-1, 99,100	4.20
Втулка зубчатая	ДУ-98.283.017	ДУ-98, 98-1, 99,100	2.40
Дебаланс подвижн. левый	ДУ-96.263.060	ДУ-98, 98-1, 99,100	2.30
Дебаланс подвижн. правый	ДУ-96.263.070	ДУ-98, 98-1, 99,100	2.30
Диск отрезной D=400	ДУ-98.294.006	ДУ-98, 98-1, 99,100	7.80
Диск уплотнения D =300	ДУ-98.294.005	ДУ-98, 98-1, 99,100	5.70
Диск уплотнения D =340	ДУ-98.294.004	ДУ-98, 98-1, 99,100	6.60
Диск уплотнения D =400	ДУ-98.294.003	ДУ-98, 98-1, 99,100	8.70
Кронштейн	ДУ-58А.03.16.420	ДУ-98, 98-1, 99,100	32.0
Муфта	ДМ-31.01.003	ДУ-98, 98-1, 99,100	2.40
Муфта центральная	ДМ-30.00.007	ДУ-98, 98-1, 99,100	7.40
Муфта упругая	ДУ-63.125.150	ДУ-98, 98-1, 99,100	6.70
Опора	ДУ -98.283.170	ДУ-98, 98-1, 99,100	8.60
Полукопус	ДМ-30.00.060	ДУ-98, 98-1, 99,100	8.20
Полукопус	ДМ-31.01.020	ДУ-98, 98-1, 99,100	8.20
Ступица	ДУ-64.141.015	ДУ-98, 98-1, 99,100	9.10
Трос дистанционного хода	ДУ-96.271.080-01	ДУ-98, 98-1, 99,100	1.10
Трос дистанционного хода	ДУ-96.271.080-02	ДУ-98, 98-1, 99,100	1.10
Шестерня ведущая	ДУ-58А.03.15.002	ДУ-98, 98-1, 99,100	3.20
Шкив	ДУ-93.104.610	ДУ-98, 98-1, 99,100	4.40
Шестерня	ДУ-63.125.003	ДУ-98, 98-1, 99,100	1.30
Шестерня	ДУ-63.125.018	ДУ-98, 98-1, 99,100	1.10
Шестерня	ДУ-63.125.009	ДУ-98, 98-1, 99,100	1.20
Эпицикл	ДМ-31.01.046	ДУ-98, 98-1, 99,100	2.20

Тракторы Т-170, бульдозеры Б-170.01 и запасные части к ним

Наименование	Индекс	Применяемость	Масса
Трактор	T-170M.01	густ., общего назн.	14550
Трактор	T-170MB.01	болотоходн. модиф.	16813
Бульдозер	E170.01E	T-170M.01 без рыкл.	16950
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ			
Двигатель в сб.	Д-160Б	Т-170	2500.0
Гильза	51-01-82	Д-160	36.1
Головка блока в сб.	51-02-3СП	Д-160	15.3
Поршень	51-03-40	Д-160	4.30
Кольца поршневые в сб.	51-03-112СП	Д-160	1.40
Вал коленчатый	16-03-112СП	Д-160	139.1
Вкладыш коренной	A23.01.103-160сб	Д-160	4.00
Вкладыш шатунный	A23.01.100-160сб	Д-160	2.50
Прокладка головки блока двиг.	51-02-107СП	Д-160	3.60
Водяной насос	16-08-140СП	Д-160	13.6
Рем. комплект	водяного насоса	Д-160	6.00
Радиатор водяной	130У. 13.010-1	Д-160	26.6
Насос масляный	29-09-124СП	Д-160	14.8
Фильтр-патрон (к-т)	A-41.10.000-02СП	Д-160	1.50
Турбокомпрессор ТКР-11	92.000-06	Д-160	20.0
Кольцо	40210	Д-160	0.02
Кольцо	40843	Д-160	0.02
Пусковой двигатель	П-23	Д-160	182.0
Головка блока ПД	02240-01	П-23 М	9.30
Вал коленчатый	03341	П-23М	15.5
Вкладыш шатунный	A23.01-54-130СПП2	П-23М	0.23
Поршень	03349	П-23М	0.74
Палец поршневой	03158	П-23М	0.31
Комплект поршневых колец	03712	П-23М	0.22
Прокладка головки блока ПД	40944	П-23М	0.13
Муфта сцепления пуск. двиг.	17-73-7СП	П-23М	25.8
Редуктор ПД	17-76-8СП	П-23М	25.0
Блок цилиндров	17-01-164СП	П-23М	20.0
Магнето	М-149	П-23М	2.50
Топливный насос	51-67-9-01 СП	Д-160	25.1
Форсунка	E4-69-П7-1СП	Д-160	1.10
Распылитель	14-69-107-01СП	Д-160	0.05
Насос топливоподкачивающий	51-71-3СП	Д-160	2.60
Карбюратор К-125ЛЭ	1111107011	П-23М	1.30
Секция топливного насоса	51-67-107СП(-109)	Д-160	0.20
КПП	24-12- 1СП	Т-130, Т-170	500.0
Вилка	50-12-562 (-563)	Т-130, Т-170	2.50
Вилка реверса	50-12-565	Т-130, Т-170	2.60
Вилка	50-12-581	Т-130, Т-170	2.50

Наименование	Индекс	Применяемость	Масса
Муфта сцепления	18-14-4СП	Т-130, Т-170	140.6

Вал карданный	18-14-77-1СП	Т-130, Т-170	3.60
Сервомеханизм	50-15-118СП	Т-170	15.6
Сервомеханизм	21-17-4СП	Т-170	28.0
Фрикцион борг, правый (левый)	24-16-101СП(-102)	Т-130, Т-170	124.0
Диск с внутр. зубьями	16121	Т-130, Т-170	0.80
Диск с наружн. зубьями	24-16-103СП	Т-130, Т-170	1.20
Барабан внутренний	24-16-5	Т-130, Т-170	26.1
Барабан наружный	24-16-15	Т-130, Т-170	23.1
Лента тормозная	1S360	Т-130, Т-170	7.10
Лабиринт	24-19-47	Т-130, Т-170	16.8
Колесо ведущее	50-19-99	Т-130, Т-170	108.4
Колесо ведущее	50-19-160	Т-170	116.6
Уплотнение	24-19-114СП	Т-130, Т-170	12.5
Уплотнение	20-19-123СП	Т-130, Т-170	6.80
Фланец ведущий	50-19-144	Т-130, Т-170	3.80
Шестерня двойная	50-19-144СП	Т-130, Т-170	37.1
Шестерня двойная	20-19-24	Т-130, Т-170	37.1
Ступица	50-19-145СП	Т-170	91.2
Шестерня	50-19-148	Т-170	19.8
Шестерня	50-19-149	Т-170	17.3
Шестерня	50-19-150	Т-170	9.90
Шестерня	60-19-1	Т-170	46.2
Венец	60-19-2	Т-170	12.3
Фланец	50-19-158	Т-170	10.0
Каток 1-бортн. в сб.	24-21-169СП	Т-130, Т-170	69.0
Каток 2-бортн. в сб.	24-21-170СП	Т-130, Т-170	77.4
Натяжное колесо	50-21-212	Т-130, Т-170	126.2
Натяжное колесо в сб. лев. (пр.)	50-21-138СП(146СП)	Т-170	255.8
Гусеница в сб. (к-т)	24-22-1 СП	Т-130, Т-170	2640.0
Гусеница болотная в сб. (к-т)	20-22-3СП	Т-170Б	3800.0
Башмак	50-22-2	Т-130, Т-170	16.4
Втулка	24-22-3	Т-130, Т-170	4.50
Втулка замыкающая	24-22-4	Т-130, Т-170	4.90
Проставка	24-22-5	Т-130, Т-170	0.40
Палец	24-22-6	Т-130, Т-170	4.20
Палец замыкающий	24-22-7	Т-130, Т-170	4.00
Звено левое (правое)	50-22-7 (-8)	Т-130, Т-170	6.70
Болт башм. с гайкой	M20x 1,5/30326	Т-130, Т-170	0.33
Болт с гайкой	M16x1.5	Т-130, Т-170	0.30
<i>Гидроцилиндр подъема отвала</i>	<i>18-26-270СП</i>	<i>Б170.01,ДЗ-171,ДЗ-27</i>	<i>80.5</i>
Г/цилиндр подъема рыхлителя	50-50-225СП	Б170.01,ДЗ-171,ДЗ-27	86.0
Гидроцилиндр перекоса отвала	50-50-226СП	Б170.01,ДЗ-171,ДЗ-27	74.0
Гидроцилиндр стрелы трубоукладчика	01.55.00.00 (990.55.00.00)	ОМТ-16,ТБ-3,4, ТБГ-20.01, 20.01.9	350.0
Комплект ножей		Б170.01.ДЗ-171,ДЗ-27	92.4
Бульдозерное оборудование в сборе		Б170.01.ДЗ-171	4240.0